



# Mitel 6865i mit peoplefone

Frei Programmierbare Funktionstasten P1 - P8  
 Standardeinstellung: Linie  
 Schnell blinkendes LED = Eingehender Anruf  
 Leuchtendes LED = Besetzt  
 Langsam blinkendes LED = Anruf in der Warteschleife  
 Andere Einstellungen: BLF (Busy Lamp Field), Kurzwahl, Transferieren zu

## Anruf Übernehmen

Drücken Sie + die interne Nummer des klingelnden Gerätes und dann die rechte Richtungstaste um zu wählen

## Anruf Transferieren - Makeln

Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife mit der Taste, wählen Sie dann die Nummer an die Sie den Anruf senden möchten und drücke Sie auf . Wenn der Dritte den Anruf annehmen möchte, drücken Sie nochmals auf

## Anruf Transferieren - Direkte Übergabe

Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife mit der Taste, wählen Sie dann die Nummer an die Sie den Anruf senden möchten und drücken nochmals auf um den Anruf sofort zu übergeben.

## Richten Sie eine Weiterleitung ein

Drücken Sie auf die Menu Taste -> navigieren Sie zur 1. Option -> Wählen Sie welche Regel sie ändern möchten -> Geben Sie eine Zielnummer an -> Wechseln Sie den Status auf "An"

## Disable a Forwarding

Deaktivieren Sie eine Weiterleitung  
 Gleiche Schritte wie oben, nur dass der Status auf "Aus" gesetzt wird. Dies wird somit nur deaktiviert, um später wieder aktiviert zu werden.

## Ändern Sie die Verwendet Identität

Verwenden Sie die linke und rechte Richtungstaste, um zwischen den verschiedenen Identitäten des Telefons zu wechseln

## Starten Sie das Telefon Neu

Öffnen Sie das Menu und navigieren Sie zur 6. Option "Restart Phone"

- Wiederwahl
- Menu
- Halten An/Aus
- Anruf Transferieren

Wählen Sie eine Nummer mit der rechten Richtungstaste