



CHist Historique d'appel (appel manqués, reçus, composés)

Mis.C Appels manqués

CFwd Dévier tous les appels (Activer/Désactiver)

Écouter vos messages ou enregistrer un message personnalisé pour la messagerie vocale.

Active/Désactive le DND (ne pas déranger) Répertoire LDAP

Transférer un appel

Activer/désactiver la mise en

attente de l'appel

Menu

Snom 720/725 avec peopelfone



Touches programmables librement P1 - 18

Réglages par défaut : Ligne

LED clignote rapidement = Appel entrant

LED allumée constamment = En appel

LED clignote lentement = Appel en attente

Autres réglages : BLF(Busy Lamp Field),

Numérotation abrégée, Transférer à

Call pick up

Par pression de la touche LED programmable (P1 - P18) ou

+ le numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner.

Transfert d'appel - Transfert avec annonce Mettez l'appel en attente avec la touche , composez le numéro à qui vous voulez party transférer l'appel. Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez and

Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et pressez

Configurer une déviation

Accédez au Menu avec la touche -> Sélectionnez "Call Features"

-> "Call Forwarding" -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changer le statut sur "Enabled"

Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui soit être sur "Disabled". C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.

Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche et droite pour naviguer sur les différentes identités du téléphone

Redémarrer le téléphone

Pressez les touches suivantes :



Réinitialisation à l'état d'usine

Redémarrer le téléphone et pressez la touche pendant que le téléphone démarre, choisissez ensuite l'option 1 "Settings Reset"