



## Snom 870 avec peoplefone

Touches programmables librement P1 - P15

Réglages par défaut : Ligne

LED clignote rapidement = Appel entrant

LED allumée constamment = En appel

LED clignote lentement = Appel

Autres réglages : BLF (Busy Lamp Field),

Numérotation abrégée, Transférer à

### Interception d'appel

Par pression de la touche LED programmable (P1 - P15) ou + + le numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner.

### Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel. Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez et .

### Transfert d'appel- Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et pressez .

### Configurer une déviation

Accédez au Menu avec la touche -> Sélectionnez "Call Features"

-> "Call Forwarding" -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changer le statut sur "Enabled"

### Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui doit être sur "Disabled".

C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.

### Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche et droite pour naviguer sur les différentes identités du téléphone

### Redémarrer le téléphone

Pressez les touches suivantes :



### Réinitialisation à l'état d'usine

Redémarrer le téléphone et pressez la touche pendant que le téléphone démarre, choisissez ensuite l'option 1 "Settings Reset"

Historique d'appel (appel manqués, reçus, composés)

Appels manqués

Dévier tous les appels (Activer/Désactiver)

Écouter vos messages ou enregistrer un message personnalisé pour la messagerie vocale.

Active/Désactive le DND (ne pas déranger) Répertoire LDAP

Transférer un appel

Activer/désactiver la mise en

attente de l'appel

Menu