 Touches programmables librement P1 - P27

Réglages par défaut: Ligne

Autres réglages: Numérotation abrégée,

Transférer à, BLF (Busy Lamp Field)

Vert constamment allumé = Disponible

Rouge constamment allumé = Occupé

Rouge clignotant = Appel entrant

Historique: Historique d'appel (appels manqués, reçus, composé)



Répertoire: LDAP et répertoire local

DND: Active/désactive le DND (ne pas déranger)



Menu: Ouvre le menu principal du téléphone

Yealink T46S avec peoplefone



Interception d'appel

Par pression de la touche LED programmable (P1 - P27) comme une BLF ou  +  + le numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner.

Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel. Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez .

Transfert d'appel – Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez  composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et pressez  encore une fois.

Configure rune déviation

Pressez la touche Menu (4e touche en bas de l'écran) -> Sélectionnez "Features" -> "Call Forward" -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changez le statut sur "Enabled"



Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à

l'exception du statut qui soit être sur "Disabled".

C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard



Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche  et droite  pour naviguer sur les différentes identités du téléphone

Redémarrer le téléphone

Pressez la touche  pendant quelques secondes et confirmez l'action avec .

Réinitialisation à l'état d'usine

Maintenez la touche  quelques secondes et confirmez en appuyant sur  encore une fois