



- Touches programmables librement P1 - P29
- Réglages par défaut: Ligne
- Autres réglages: Numérotation abrégée, Transférer à, BLF (Busy Lamp Field)
- Vert constamment allumé = Disponible
- Rouge constamment allumé = Occupé
- Rouge clignotant = Appel entrant

- Historique:** Historique d'appel (appels manqués, reçus, composé)
- Répertoire:** LDAP et répertoire local
- DND:** Active/désactive le DND (ne pas déranger)
- Menu:** Ouvre le menu principal du téléphone

## Yealink T48S avec peoplefone

### Interception d'appel

Par pression de la touche LED programmable (P1 - P29) comme une BLF ou + + le numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner.

### Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel. Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez .

### Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et pressez encore une fois.

### Configure rune déviation

Pressez la touche Menu (4e touche en bas de l'écran) -> Sélectionnez "Features" -> "Call Forward" -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changez le statut sur "Enabled"

### Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui doit être sur "Disabled". C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard

### Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche et droite pour naviguer sur les différentes identités du téléphone

### Redémarrer le téléphone

Pressez la touche pendant quelques secondes et confirmez l'action avec

### Réinitialisation à l'état d'usine

Maintenez la touche quelques secondes et confirmez en appuyant sur encore une fois